

Yamaha VX Deluxe 2017 TR-1 – Käyttöohje

1. Ennen lähtöä

- Käytä aina hyväksyttyä kelluntaliiviä.
- Kiinnitä hätäkatkaisun turvavaijeri (safety lanyard) ranteeseen tai pelastusliiviin.
- Varmista, ettei käynnistysalueella ole uimareita, laitureita tai esteitä.
- Sovi matkustajan kanssa käsimerkit (hidasta, pysähdy, kaikki ok).

2. Hallintalaitteet

- **Kaasu (oikea kahva):** Purista hallitusti – jetti kiihtyy nopeasti.
- **RiDE-järjestelmä (vasen kahva):**
 - Kevyt puristus = pakki (liike taaksepäin).
 - Yhtäaikainen oikea + vasen kahva = jarrutus ja nopea pysähtyminen.
- **Ohjaustanko:** Vesijetti kääntyy vain, kun kaasua käytetään.
- **Trim-painike (sähköinen):**
 - Trim ylös = keula nousee (sporttisempi ajotuntuma, sopii aaltoihin).
 - Trim alas = keula laskee (vakaa ajo, sopii rauhalliseen vauhtiin).
- **Start/Stop-painike:** Käynnistää ja sammuttaa moottorin.

3. Turvallinen ajaminen

- **Käynnistys:** Käynnistä vain vedessä, ei koskaan maalla.
- **Nopeus:** Aloita rauhallisesti, totuttele hallintaan.
- **Turvaetäisyydet:** Vähintään 50 m rannoista, laitureista ja muista veneistä.
- **Käännökset:** Vesijetti ei käännä ilman kaasua – pidä hieman kaasua myös hätätilanteessa.
- **Matkustajan kanssa:** Vältä äkkinäisiä kiihdytyksiä ja käännöksiä.
- **Aallokossa ajo:** Hidasta vauhtia ja käytä trimmiä, ettei jetti pompi liikaa.
- **Syvyys:** Vältä alle 1 m syvää vettä – moottori voi imeä kiviä tai hiekkaa.
- **Alkoholi:** Vesijettiä ei saa kuljettaa päihtyneenä.

4. Ajon lopetus

1. Hidasta rauhallisesti.
2. Käytä RiDE-jarrua tai vapauta kaasu pysähtymiseen.
3. Sammuta moottori painamalla Start/Stop.
4. Irrota hätäkatkaisun naru.

5. Muistettavaa

- Noudata paikallisia vesiliikennesääntöjä.
- Pidä huolta, ettei aallokko tai ajotapa vaaranna muita vesillä liikkuja.
- Jos vesijetti kaatuu: käännä se valmistajan ohjeen mukaiseen suuntaan (merkintä löytyy perästä).